



BRUKERVEILEDNING

Låse seg inn

1. Hold kodebrikken på skrå (som vist på bildet) inntil displayet på låsen.
2. Displayet begynner å lyse blått, gir fra seg et pip og lyser grønt. Døren er åpen. Hvis kortet ikke tenner displayet eller åpner døren, gjør som følger:
 - a. Dra fingeren over displayet til det tennes.
 - b. Følg instruksjonen i punkt 2.
3. Døren låses automatisk etter 10 sekunder.

Åpne døren fra innsiden

Trykk ned dørhåndtaket på innsiden, gå ut og lukk døren. Vent utenfor i 10 sekunder, til du hører at døren låser seg. Trykk ned dørhåndtaket på utsiden for å forsikre deg om at døren er låst.

Ved behov for hjelp/melde feil:

986 11 707

901 96 268

936 89 326